

EvoluPART[®]

La première solution coupe-feu pour une liberté de passage des câbles et un barrage au feu, aux fumées, aux poussières...

EI 120

APPLICATION

EvoluPART[®] est le premier passe-câble coupe-feu permettant à la fois le passage de câbles et la filtration d'air. EvoluPART[®] est une solution pérenne qui s'adapte à la vie du bâtiment.

CARACTERISTIQUES

- Boîtier en deux parties permettant la fixation en neuf ou en réhabilitation.
- Points de fixations sur la dimension du boîtier
- Coque plastique

AVANTAGES

- Système évolutif permettant de repasser des câbles sans aucune intervention de rebouchage à prévoir tout en filtrant les fumées et gaz toxiques.
- Calfeutrement total de l'ouverture qu'en cas d'incendie.
- Peut se poser en réhabilitation ou en travaux neuf.
- Pose simple et rapide.
- Pas besoin de formation spécifique.

BENEFICES

- Gains économiques.
- Protège les biens et la vie des personnes pendant 2 heures.
- Gains de temps.
- Pérennité pour l'utilisateur final (Mise en conformité une fois pour toute).

STOCKAGE

Stocker EvoluPART[®] à l'abri de l'humidité et dans son emballage d'origine.

La température de stockage doit être entre 5 et 30°C.

Ne pas exposer le produit aux intempéries extérieures.

POSE EN DALLE/VOILE

Se servir des pattes de fixation pour soutenir le boîtier.

La pose en voile/dalle nécessite un boîtier de chaque côté du mur ou du plancher.

HYGIENE/SECURITE/ENVIRONNEMENT

Le mode d'emploi doit être respecté.

Seule une fixation correcte du boîtier assurera une parfaite résistance au feu.

ESSAI

EvoluPART[®] bénéficie de l'attestation du CTICM selon la nouvelle réglementation européenne.

Cette attestation mentionne un degré coupe-feu de : 2 heures (EI 120).

Attestation disponible sur le site Internet : www.compart.fr

MISE EN OEUVRE

Marquer les points de fixation.



Percer les trous nécessaires pour les points de fixation.



Installer la partie basse du boîtier autour du chemin de câble en l'appliquant à l'aide des fixations.



Installer la partie haute du boîtier puis clipser les deux parties.



Positionner les coques sur la partie métallique.



Poser une plaque de mise en conformité de l'installation si nécessaire.

